




■名称：



■葉煙草の装填：

- ②ロースター③加熱室と④バリアーを回して分離して煙草を
- ②ロースター③加熱室に装填。

■使用方法：

- ⑥電源ボタンを長押し又は初回使用时 5~6 回ボタンを押してから長押しして喫煙可能になります。
- 加熱時は⑥電源ボタンの周りが青く点灯し、約 10 秒後に⑥電源ボタンの周りが青く点滅し加熱が終了します。
- 再度⑥電源ボタンを長押しすれば加熱が再開されます。※1

■充電：

- ①バッテリーと②ロースターを回して分離し、①バッテリー⑧アダプター結合部分を回し⑨アダプター⑪バッテリー結合部分に装填。
- ⑨アダプター⑩充電確認ライトが赤～緑に変われば充電完了です。
- 充電時は①バッテリー本体の⑥電源ボタンの周りが青く点灯し、充電完了時は消灯します。
- フル充電：2~3 時間・フル充電：約 100 吸引可能

■クリーニング方法：

- 付属のブラシ・綿棒・アルコール・パイプタバコ用専用クリナーをご用意して下さい。
- 個々のパーツを分離させ、内部や外側をクリーニングして下さい。
- クリーニングの目安は 30~50 吸引毎です。

■注意：

- 使用时、煙草が焦げたり燃えますので、火の元には十分注意して下さい。
- ②ロースター③加熱室及び④バリアー部分が加熱時高温になりますので、加熱時は①バッテリーを持ち決して触れないで下さい。
- ※1 短時間の間、加熱を繰り返すと②ロースター③加熱室及び④バリアーが非常に高温になりますので、時間を空けてご使用下さい。